

### Statusmelding voor sensormodule en tastsensormodule inschakelen

Bij bedrijf met sensormodules of tastsensormodules moet een regelmatige statusmelding worden verzonden. In uitleveringstoestand is deze statusmelding uitgeschakeld.

- Knoppen **ON/▲** en **OFF/▼** gedurende ca. 3 seconden tegelijkertijd indrukken.  
De groene LED van uitgang **A1** of **A2** knippert.
- Drukknop **MODE** kort indrukken.  
Alle groene LED's van de uitgangen knipperen kort.  
De regelmatige statusmelding is ingeschakeld.
- Opnieuw de knoppen **ON/▲** en **OFF/▼** gedurende ca. 3 seconden tegelijkertijd indrukken of 15 seconden wachten.

Het relaisstation schakelt naar normaal bedrijf.

-  Uitschakelen van de regelmatige statusmelding op dezelfde manier als het inschakelen. Ter bevestiging knipperen alle rode LED's van de uitgangen kort.