



Systeemopbouw voor KNX taster Standaard en Universeel



Standaard 1-voudig
art. nr.: A 10711 ST



Universeel 1-voudig
art. nr.: A 10911 ST




AS range				
A range				



Standaard 2-voudig
art. nr.: A 10721 ST



Universeel 2-voudig
art. nr.: A 10921 ST

AS range				
A range				



Standaard 1-voudig
art. nr.: LS CD 10711 ST



Universeel 1-voudig
art. nr.: LS CD 10911 ST

CD range				
LS range				



Standaard 2-voudig
art. nr.: LS CD 10721 ST



Universeel 2-voudig
art. nr.: LS CD 10921 ST



CD range				
LS range				

Systeemopbouw voor KNX taster uitbreiding



Uitbreiding 1-voudig
art. nr.: A 10911 TE



Kan uitsluitend met
KNX taster Universeel
gecombineerd worden

AS range		
A range		



Uitbreiding 2-voudig
art. nr.: A 10921 TE

Kan uitsluitend met
KNX taster Universeel
gecombineerd worden

AS range		
A range		



Uitbreiding 1-voudig
art. nr.: LS CD 10911 TE


Kan uitsluitend met
KNX taster Universeel
gecombineerd worden

CD range		
LS range		



Uitbreiding 2-voudig
art. nr.: LS CD 10921 TE

Kan uitsluitend met
KNX taster Universeel
gecombineerd worden

CD range		
LS range		